

Noch: Anlage

II. Kupplung

- MK 1 Ausgebaute Kupplung zerlegen, Teile reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile ersetzen, Kupplung zusammenbauen und einstellen.
- MK 2 Belag der Antriebsscheibe auswechseln.
- MK 3 Kupplung aus- und einbauen.

III. Kühlung

- MKÜ 1 Ab- und Anbau des Kühlers einschl. aller Nebenarbeiten.

IV. Auspuff

- MA 1 Auspuffsystem (vordere und hintere Auspuffrohre sowie Schalldämpfer) aus- und einbauen.

V. Kraftstoffanlage

- K 1 Kraftstofftank aus- und einbauen.
- K 2 Kraftstoffpumpe aus- und einbauen (bei eingebautem Motor).
- K 3 Benzinpumpe zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen und ausprobieren.
- K 4 Vergaser aus- und einbauen.
- K 5 Vergaser zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen.
- K 6 Luftfilter reinigen, einölen.
- K 7 Kraftstofffilter aus- und einbauen — nur bei LKW—.
- K 8 Kraftstofffilter zerlegen, reinigen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen — nur bei LKW —.
- K 9 Kraftstoffeinspritzpumpe (Diesel) aus- und einbauen.
- K 10 Einspritzdüsen mit Düsenhalter aus- und einbauen.

VI. Getriebe

- G 1 Getriebe aus- und einbauen einschl. Nebenarbeiten (bei eingebautem Motor).
- G 2 Getriebe zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen, ausprobieren.
- G 3 Getriebe mit Ausgleichsgetriebe zerlegen, reinigen, prüfen (bei Frontantrieb).

VII. Zwischengetriebe

- GZ 1 Zwischengetriebe aus- und einbauen.
- GZ 2 Zwischengetriebe zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen, ausprobieren.

VIII. Lenkung

- L 1 Lenkung aus- und einbauen.
- L 2 Lenkung zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen und einstellen (bei Frontantrieb ohne Spurstange).
- L 3 Lenkschubstange ausbauen und einbauen.

IX. Gelenk- und Zwischemwellen

- KA 1 Vordere Gelenkwelle komplett aus- und einbauen.
- KA 2 Hintere Gelenkwelle komplett aus- und einbauen (bei eingebauter Hinterachse).

X. Vorderachse

- VA 1 Vorderachse aus- und einbauen.
- VA 2 Vorderachse einschl. Vorderradbremse zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen, einstellen,
bei Starrachsen ohne Feder und Stoßdämpfer,
bei Einzelradaufhängung mit Federbolzen und -büchsen bzw. Stoßdämpfer.
- VA 3 Spurstangen aus- und einbauen.
- VA 4 Vorderachszapfen und Buchsen rechts und links auswechseln (einschl. Nebenarbeiten bei eingebauter Vorderachse).
- VA 5 Spur der Vorderräder einstellen.