

XI. Vorderfedern

- VF 1 Eine linke oder rechte Vorderfeder aus- und einbauen (bei eingebauter Vorderachse).
 VF 2 Eine obere Vorderfeder aus- und einbauen (bei eingebauter Vorderachse).
 VF 3 Eine untere Vorderfeder aus- und einbauen (bei eingebauter Vorderachse).
 VF 4 Eine Vorderfeder zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, richten, einfeilen, zusammenbauen.
 VF 5 Ein Federgehänge Bolzen und Buchsen auswechseln (bei eingebauter Feder).

XII. Hinterachse

- HA 1 Hinterachse aus- und einbauen.
 HA 2 Hinterachse mit Ausgleichsgetriebe, einschl. Bremsen, zerlegen, reinigen, prüfen, überholen, zusammenbauen.
 HA 3 Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (bei eingebauter Hinterachse).
 HA 4 Ausgleichsgetriebe instand setzen (bei Frontantrieb z. Gr. VI).

XIII. Hinterfedern

- HF 1 Eine Hinterfeder aus- und einbauen (bei eingebauter Hinterachse oder eingebautem Schwingarm).
 HF 2 Eine Hinterfeder zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, richten, einfeilen, zusammenbauen.
 HF 3 Ein Federgehänge Bolzen und Buchsen auswechseln (bei eingebauter Feder).

XIV. Stoßdämpfer

- St 1 Einen vorderen Stoßdämpfer aus- und einbauen (bei eingebauter Vorderachse).
 St 2 Einen hinteren Stoßdämpfer aus- und einbauen (bei eingebauter Hinterachse).

XV. Bremsen

- BR 1 Gesamte Bremsanlage (Hand- und Fußbremse) zerlegen, Teile reinigen, prüfen, Bremsbeläge neu aufnieten, Einzelteile zusammenpassen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen und Bremsen einstellen (ohne Hauptbremszylinder bei Öldruckbremse).
 BR 2 Hauptbremszylinder ausbauen, zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen, einbauen und die Bremsvorrichtung mit Öl füllen.
 BR 3 Bremsanlage einstellen und entlüften.

XVI. Zentralschmierung

- Z 1 Zentralschmierpumpe ausbauen, zerlegen, reinigen, prüfen, unbrauchbare Teile auswechseln, zusammenbauen und einbauen.

XVII. Elektrische Ausrüstung und Armaturen

- E 1 Zündverteiler aus- und einbauen.
 E 2 Verteilerkontakte auswechseln und einstellen.
 E 3 Zünd- oder Glühkerzen reinigen, Elektrodenabstand einstellen.
 E 4 Batterie ausbauen, Pole säubern, fetten und Batterie einbauen.
 E 5 Lichtmaschine aus- und einbauen.
 E 6 Anlasser aus- und einbauen.
 E 7 Spule ausbauen, prüfen, einbauen.
 E 8 Einen elektrischen Scheibenwischer aus- und einbauen.
 E 9 Stoplichtschalter aus- und einbauen.
 E 10 Tachometerwelle aus- und einbauen.

XVIII. PKW- und LKW-Aufbau

- A 1 Einen Vorderkotflügel abbauen, Abdichtungsköder auswechseln und anbauen (ohne Anpassen).
 A 2 Einen Hinterkotflügel abbauen, Abdichtungsköder auswechseln und anbauen (ohne Anpassen).
 A 3 Ein Trittbrett abbauen und anbauen (für PKW entfällt).
 A 4 Ein Türschloß ausbauen und einbauen.
 A 5 Einen Türgriff auswechseln (außen).
 A 6 Einen Türgriff auswechseln (innen).

XIX. Abnahme

- AB 1 Probefahrt, Endkontrolle des gesamten Kraftfahrzeuges und Übergabe.