

Noch: Anlage 1

Verwendung für	Rohholz	Fertigmal)
	mm	mm
Türen auf Rahmen über 1000 mm hoch	30	25
Einlegeboden bis 600 mm lang	15	11
Einlegeboden über 600 mm lang	18—20	15—16
Bettseiten, furniert	—	21
Bettseiten ohne Furnier	24	20
Tischzargen bis 600 mm lang	20	16
Tischzargen über 600 mm lang	24	20
Rückwandrahmen bis 1000 mm	18—20	15—16
Rückwandrahmen über 1000 mm	22	17
Sockelzargen bis 500 mm lang	20	16
Sockelzargen über 500 mm lang	24	20
Füllungen, massiv	12—15	8—11
Füllungen, Sperrholz	—	8
Schubkastenseiten bis 500 mm lang/120 mm breit	15	11
Schubkastenseiten über 500 mm lang/120 mm breit	15—18	12—14
Schubkastenvorderstücke ohne Schloß, ohne Anschlag bis 600 mm lang/120 mm breit	20	16
Schubkastenvorderstücke ohne Schloß, ohne Anschlag über 600 mm lang/120 mm breit	24	20
Schubkastenvorderstücke mit Schloß, ohne Anschlag	24	20
Schubkastenhinterstücke	15	11
Hintersäulen bei Stühlen	35	30
Vorderfüße bei Stühlen	40	36
Zargen bei Stühlen	26	22
Sitzrahmen bei Stühlen	20	17

Die angegebenen Holzdicken sind Höchstmaße. Sie dürfen nur überschritten werden, wenn genehmigte Entwürfe von den unter § 2 Buchstaben a—c angeführten Organen vorliegen. Die Holzdicken der nicht mit aufgeführten Möbelteile sind entsprechend dieser Tabelle von jedem Betrieb selbst einzureihen.

Anlage 2

zu § 2 vorstehender Anordnung

Materialhöchstverbrauchsnormen

Möbelart	Massiv-Schrittholz	Furnier
	m ³	m ^a
Schlafzimmer mit 200er-Schrank	0,700	130
Schlafzimmer mit 180er-Schrank	0,650	120
Aufteilung:		
Schrank 200er	0,330	—
Schrank 180er	0,285	—
2 Betten 190X90	0,160	—
2 Nachtschränken	0,070	—
Frisko	0,100	—
Küche	0,420	—
Aufteilung:		
Schrank	0,300	—
Putzkommode	0,060	—
Aufwaschtisch	0,065	—
Handtuchhalter	0,010	—
Einzelmöbel		
Küchentisch	0,060	—
Besenschrank	0,080	—
Kleider- und Wäscheschrank bis 100 br.	0,200	—
Kleider- und Wäscheschrank bis 120 br.	0,220	—
Wäschekommode	0,100	—
Anrichte bis 120 br.	0,100	—
Geschirrschrank bis 150 br. mit Oberteil	0,220	—
Wohnzimmertisch	0,070	—
Ausziehtisch	0,080	—
Schreibtisch	0,120	—
Bücherschrank bis 100 br.	0,130	—

Die Höchstverbrauchsnormen für die nicht aufgeführten Möbel sind entsprechend dieser Tabelle einzugliedern

Anlage 3

zu § 4 vorstehender Anordnung

Höchstverbrauchsnormen für Särge

Holz:	
bruch- und nagelfestes Schwammholz	0,120 m ³
Nägel	0,200 kg