

B. Tafelwaagen

Noch: Anlage

Ortsklasse	3 bis 5 kg		10 kg		15 kg		20 kg	
	Ersatz- teile	Aus- und Einbau	Ersatz- teile	Aus- und Einbau	Ersatz- teile	Aus- und Einbau	Ersatz- teile	Aus- und Einbau
I. Schneiden								
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
I	0,35	0,35	0,42	0,43	0,50	0,50	0,60	0,60
II	0,33	0,34	0,40	0,41	0,48	0,48	0,58	0,58
III	0,31	0,32	0,37	0,38	0,45	0,45	0,54	0,54
2. Pfannen								
I	0,35	0,35	0,45	0,45	0,60	0,60	0,70	0,70
II	0,33	0,34	0,43	0,43	0,58	0,58	0,68	0,68
III	0,32	0,33	0,40	0,41	0,54	0,54	0,63	0,63
3. Achsen								
I	0,62	0,63	0,75	0,75	0,90	0,90	1,10	1,10
II	0,60	0,61	0,73	0,73	0,86	0,86	1,06	1,06
III	0,56	0,57	0,67	0,68	0,81	0,81	0,95	0,95
4. Gehänge mit Pfannen								
I	2,60		2,80		3,00		3,20	
II	2,48		2,68		2,88		3,08	
III	2,34		2,52		2,70		2,88	
5. Stoßbacken								
I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,60	0,60
II	0,43	0,44	0,43	0,44	0,48	0,48	0,58	0,58
III	0,37	0,38	0,37	0,38	0,45	0,45	0,54	0,54
6. Doppelgehänge mit 2 Pfannen								
I	3,00	1,00	3,15	1,00	3,30	1,00	3,50	1,00
II	2,88	0,95	3,04	0,95	3,14	0,95	3,34	0,95
III	2,70	0,85	2,92	0,85	3,05	0,85	3,17	0,85

C. Balkenwaagen (Handelseichui ag)

Ortsklasse	1 ¹		3 ³		5 kg		10 kg	
	Ersatz- teile	Aus- und Einbau	Ersatz- teile	Aus- und Einbau	Ersatz- teile	Aus- und Einbau	Ersatz- teile	Aus- und Einbau
1. Achsen								
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM
I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,70	0,70
II	0,48	0,48	0,48	0,48	0,58	0,58	0,68	0,68
III	0,45	0,45	0,45	0,45	0,54	0,54	0,63	0,63
2. Schneiden								
I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,42	0,42
II	0,29	0,29	0,29	0,29	0,33	0,34	0,41	0,41
III	0,27	0,27	0,27	0,27	0,32	0,32	0,38	0,38
3. Pfannen								
I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,42	0,42
II	0,29	0,29	0,29	0,29	0,31	0,32	0,41	0,41
III	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,32	0,38	0,39
4. Gehänge mit Pfannen								
I	2,20		2,60		3,00		3,20	
II	2,12		2,48		2,88		3,00	
III	1,98		2,34		2,70		2,88	