

§ 15  
Durchführungsbestimmungen erläßt das Ministerium der Finanzen.

§ 16  
(1) Diese Preisverordnung tritt am 1. Oktober 1954 in Kraft.\*

(2) Gleichzeitig tritt die Preisverordnung Nr. 61 vom 17. Juni 1950 — Verordnung über die Preisbildung im Landmaschinenreparatur-Handwerk — (GBl. S. 522) einschließlich der hierzu ergangenen Durchführungsbestimmungen außer Kraft sowie alle auf Grund der Preisverordnung Nr. 61 erlassenen Preisbewilligungen.

(3) Diese Bestimmungen haben für nicht erfüllte Verträge Gültigkeit. Erfüllte Verträge bleiben von den Bestimmungen dieser Preisverordnung unberührt.

Berlin, 2. August 1954

**Ministerium für Maschinenbau**  
Wunderlich  
Stellvertreter des Ministers

Anlage

zu § 2 Abs. 1 vorstehender Preisverordnung Nr. 371

**Preise für Regelleistungen für Reparaturen  
an landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten**

	Ortsklasse		
	I	II	III
	DM	DM	DM
1. 1 Sech (Vorschneider) schärfen..	0,60	0,57	0,53
2. 1 Vorschar schärfen.....	0,60	0,57	5,53
3. 1 Pflugschar schärfen bis Gr. 8..	0,70	0,66	0,62
4. 1 vorstehende Pflugschar ausziehen .....	0,25	0,24	0,22
5. 1 Pflugschar schärfen, Gr. 9 und 10 .....	1,—	0,94	0,90
6. 1 vorstehende Pflugschar ausziehen .....	0,30	0,28	0,27
7. 1 Pflugschar schärfen über Gr. 10	1,05	0,96	0,92
8. 1 vorstehende Pflugschar ausziehen .....	0,35	0,33	0,31
9. 1 Motorpflugschar schärfen.....	2,—	1,89	1,78
10. 1 Motorpflugschar ausziehen ...	0,50	0,48	0,44
11. 1 Pflugscharspitze verstärken und schärfen .....	2,30	2,18	2,05
12. 1 Schar vom Häufelpflug schärfen	0,75	0,71	0,67
13. 1 Schar vom Häufelpflug ausziehen .....	0,25	0,24	0,22
14. 1 Gänsefuß oder Kulturschar (Jäteschar) schärfen.....	0,50	0,48	0,44
15. 1 neue Pflugsohle aus Flachstahl je Kilogramm .....	1,30	1,23	1,16
16. 1 desgleichen mit angebogenen Lappen je Kilogramm.....	1,30	1,23	1,16
17. Mähmaschinenmesser bis 5 Fuß schleifen .....	1,30	1,23	1,16
18. Mähmaschinenmesser über 5 Fuß schleifen .....	1,80	1,70	1,60
19. Hackmaschinenmesserplatten auswechseln: (alte Platte abnieten, neue annieten, fertiges Messer rich- ten) je Stück .....	0,45	0,42	0,40

	Ortsklasse		
	I	II	III
	DM	DM	DM
20. Pflugschar, Sohle und Anlage auswechseln und durch neue er- setzen: (altes Teil ab-, neues Original- teil anmontieren u. a. Stand kon- trollieren) für Gespannpflug-Einschar je Stück .....	2,05	1,90	1,80
für Gespannpflug-Zweischar je Stück .....	2,70	2,50	2,35
für Schlepperpflug je Körper ..	2,25	2,10	2,00
für Schäleinsatz je Körper . . . .	1,15	1,05	1,00
21. Altes Mähmesser 3V2 mit glattem Rücken neu besetzen bzw. um- nieten: (altes Messer vollständig zer- legen, entgraten und Rücken richten, neue Teile aufnieten, richten, entgraten) ohne Räumungsplatten je Stück	5,35	5,05	4,75
mit Räumungsplatten je Stück..	6,35	5,65	5,35
do. 4 bis 4*/a			
ohne Räumungsplatten je Stück	5,80	5,45	5,15
mit Räumungsplatten je Stück..	6,70	6,30	5,90
für jeden weiteren Fuß mehr ..	0,90	0,85	0,80
dto. mit Profilschiene: 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> % Aufschlag auf vor- stehende Preise			
22. Holz einer Grasmäher - Holz- treibstange auswechseln: (gebrochene Treibstange aus- nieten, Beschläge \ auswechseln, vorgearbeitetes und gebohrtes Treibstangenholz einnieten oder -schrauben) .....	6,35	5,65	5,35
23. Rübenrodekörper zweizinkig: (Spitzen ausbauen, ausziehen, schleifen, ausrichten, härten und wieder einbauen) je Körper	6,25	5,60	5,35
24. Grasmäher-Messerbalken über- holen: (ausgebauten Balken reinigen, Finger, Führungsplatten und Messerhalter abschrauben, Fin- gerplatten abnieten, neue Finger- platten aufnieten, Führungs- platten und Messerhalter an- montieren, Messer einpassen, ausrichten und einfetten — ohne Reparatur) Normalbalken bis 4" je Stück . . .	26,80	25,20	23,70
Mittelschnittbalken je Stüde ...	30,80	29,—	27,25
Tiefschnittbalken je Stück . . . .	32,50	31,50	29,60
Normalbalken 4Vs" je Stück . . . .	30,80	29,—	27,25
Mittelschnittbalken je Stück ..	35,30	33,20	31,20
Tiefschnittbalken je Stüde .....	38,40	36,10	34,—
Normalbalken 5" je Stück.....	34,85	32,75	30,80
Mittelschnittbalken je Stück . . . .	38,85	36,55	33,20
25. Knüpfapparat überholen: (ausgebauten Apparat zerlegen, reinigen, neue oder alte Teile einmontieren) für Bindermäher .....	10,70	10,10	9,50
für Strohbinder und Presse . . . .	16,10	15,10	14,20
26. Heuwendegabel auswechseln: (alte Scharniere lösen, neue Gabel einsetzen und Führungs- stab einhängen, Scharniere an- montieren) je Stück .....	3,05	2,90	2,80

Die Preise verstehen sich ab Werkstatt ausschließlich Material und Ersatzteile. Wegezeiten usw. werden gegebenenfalls gesondert berechnet.